Подключение метеостанции WXT510 к серверу «ОИК Диспетчер НТ» и к КП «Исеть»

Подключение WXT510 в основном аналогично подключению цифровых приборов в составе КП «Исеть».

Подключение производится к Синком IP/DIN. Используется прошивка SinIP C mod meteo.bin Метеостанция должна быть настроена на использование интерфейса RS485 с протоколом «ASCII», рекомендуемая скорость 4800 (для повышения надежности).

В случае использования в составе КП «Исеть» САN шина контроллера СинкомIP подключается к шине КП, в случае подключения непосредственно к серверу ОИК (или ДельтаХР) используется ETHERNET соединение.

Порядок подключения и настройки:

1. Подключите метеостанцию согласно рис:

Таблица подключения: Синий(7) - Serial4 Серый(5) - Serial6 Зеленый(3) – Serial5 Коричневый(2) - +24В Красный(8) - -24В для подогрева: Желтый(2) - +24В Розовый(8) - -24В



2. Установите на компьютере программное обеспечение метеостанции, конфигуратор Синком IP и ПО поддержки виртуального СОМпорта (HW Virtual Serial Port). 3. Установите прошивку СинкомІР и задайте первичные параметры согласно рис: 4. Проверьте наличие приема пакетов от метеостанции в диагностическом окне (кнопка <u>?</u>)

🔲 Конфигурация "Адаптер (СинкомІР (СС)"		
МАС адрес		FA:CE:CC:00:28:40	
Версия IP модуля		3.2 от Јап 06 2010 13:10:11	
Дата прошивки(файл)		PROG: 10:24 07.01.10 (SinIP_C_mod_met	eo.bin)
Основные параметры сете	вого интерфей	ca	\land
IP адрес адаптера		10.0.0.16	
IP адрес осн. сервера		0.0.0.0	
IP адрес рез. сервера		0.0.0.0	
Маска сети		255.255.255.0	
Шлюз		10.0.0.1	
Доп. параметры сетевого и	нтерфейса		\wedge
Ждать запроса соединения о	т сервера	V	
Обмен с сервером без квитан	ций	·····	
Перезапуск при потере связи	с сервером		
Параметры шины CAN			\land
Скорость на шине CAN		0 - 500кб(50м)	
Параметры протокола ¥ХТ	510		\land
Скорость обмена		19200	-
Адрес блока ТИТ на шине		0	
Загрузить из файла	Записать конф	игурацию	
0		? Выход	



238

0

5. Запустите виртуальный СОМ порт (настройки приведены ниже)

6. Запустите программу настройки метеостанции и установите параметры аналогично приведенному. Время обновления данных задайте в "Auto composite interval".

Требуемые параметры выберите в разделе "Composite message".

messa rection rection	message rection minimum 🔽 Speed minimum	message Composite message
- 21	n average 🔽 Speed average on maximum 🔽 Speed maximum	In minimum Speed minimum Direction minimum Direction average Speed average Direction average Direction maximum Direction maximum
ye ic pre aratum n me umul ation ensity ak	essure F Pressure ref. temp e Relative humidity ssage ation Hail accumulation Hail duration Hail intensity	Air temperature e Relative humidity ssage ation Hail accumulation Hail duration Hail intensity Hain intensity Ha

7. Выгрузите конфигуратор метеостанции и закройте виртуальный СОМ порт.

8. Проверьте прием выбранных параметров в диагностическом окне Синкома:



Полученные параметры будут выданы в том порядке в каком они будут переданы далее. Все принятые величины отправляются в ОИК в виде целых чисел (показаны в скобках) увеличенные в 10 раз.

Масштабный коэффициент в ОИК = 0.1

Настройка сервера ОИК идентична КП Исеть для блока ТИТ с заданным номером.