






### Монтажная панель



Расположение и количество кабельных вводов



### Передняя дверь



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Карелин			
Проверил		Дмитриев			
Н. Контроль					
Утвердил		Дмитриев			

СТ86-32.32.0P BO			
Вариант СБ/CANz/Term			
<b>Общий вид</b>	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	1
ООО «НТК ИНТЕРФЕЙС» г.Екатеринбург 2010 г.			

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------




Схема кабеля 1

X1		X2	
GND	1	1	GND
IN1	2	2	IN1
IN2	3	3	IN2
IN3	4	4	IN3
IN4	5	5	IN4
IN5	6	6	IN5
IN6	7	7	IN6
IN7	8	8	IN7
IN8	9	9	IN8
GND	10	10	GND




Схема кабеля 2

X1		X2	
GND	1	10	GND
IN1	2	9	IN1
IN2	3	8	IN2
IN3	4	7	IN3
IN4	5	6	IN4
IN5	6	5	IN5
IN6	7	4	IN6
IN7	8	3	IN7
IN8	9	2	IN8
GND	10	1	GND



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СТ86-32.32.0P ЭЗ			
						Вариант СБ/CANz/Term			
Разработал		Карелин				<b>Схема соединений</b>	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дмитриев			РП		1	2	
Н. Контроль					ООО «НТК ИНТЕРФЕЙС» г.Екатеринбург 2010 г.				
Утвердил		Дмитриев							

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №



Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол. л.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>Кл. ряд 1 (ТС 1...8)</b>	1+	1	Общ.		
	1-				
	2+	2	Общ.		
	2-				
	3+	3	Общ.		
	3-				
	4+	4	Общ.		
	4-				
	5+	5	Общ.		
	5-				
	6+	6	Общ.		
	6-				
	7+	7	Общ.		
	7-				
	8+	8	Общ.		
	8-				
<b>Кл. ряд 2 (ТС 9...16)</b>	1+	9	Общ.		
	1-				
	2+	10	Общ.		
	2-				
	3+	11	Общ.		
	3-				
	4+	12	Общ.		
	4-				
	5+	13	Общ.		
	5-				
	6+	14	Общ.		
	6-				
	7+	15	Общ.		
	7-				
	8+	16	Общ.		
	8-				

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

СТ86-32.32.0P.ТС Э5

Вариант СБ/CANz/Term

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Карелин			
Проверил		Дмитриев			
Н. Контроль					
Утвердил		Дмитриев			

**Таблица подключения  
ТС**

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2
ООО «НТК ИНТЕРФЕЙС» г.Екатеринбург 2010 г.		

Инв. № подл.      Подпись и дата      Взам. инв. №

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>Кл. ряд 3 (ТС 17...24)</b>	1+	17			
	1-		Общ.		
	2+	18			
	2-		Общ.		
	3+	19			
	3-		Общ.		
	4+	20			
	4-		Общ.		
	5+	21			
	5-		Общ.		
	6+	22			
	6-		Общ.		
	7+	23			
	7-		Общ.		
	8+	24			
	8-		Общ.		
<b>Кл. ряд 4 (ТС 25...32)</b>	1+	25			
	1-		Общ.		
	2+	26			
	2-		Общ.		
	3+	27			
	3-		Общ.		
	4+	28			
	4-		Общ.		
	5+	29			
	5-		Общ.		
	6+	30			
	6-		Общ.		
	7+	31			
	7-		Общ.		
	8+	32			
	8-		Общ.		

Изм.	Кол. л.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>Кл. ряд 5 (ТИТ 1...8)</b>	1+	1	Общ.		
	1-				
	2+	2	Общ.		
	2-				
	3+	3	Общ.		
	3-				
	4+	4	Общ.		
	4-				
	5+	5	Общ.		
	5-				
	6+	6	Общ.		
	6-				
	7+	7	Общ.		
	7-				
	8+	8	Общ.		
	8-				
<b>Кл. ряд 6 (ТИТ 9...16)</b>	1+	9	Общ.		
	1-				
	2+	10	Общ.		
	2-				
	3+	11	Общ.		
	3-				
	4+	12	Общ.		
	4-				
	5+	13	Общ.		
	5-				
	6+	14	Общ.		
	6-				
	7+	15	Общ.		
	7-				
	8+	16	Общ.		
	8-				

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

СТ86-32.32.0Р.ТИТ Э5

Вариант СБ/CANz/Term

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

**Таблица подключения  
ТИТ**

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ООО «НТК ИНТЕРФЕЙС»  
г.Екатеринбург  
2010 г.

Инв. № подл.      Подпись и дата      Взам. инв. №

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>Кл. ряд 7 (ТИТ 17...24)</b>	1+	17			
	1-		Общ.		
	2+	18			
	2-		Общ.		
	3+	19			
	3-		Общ.		
	4+	20			
	4-		Общ.		
	5+	21			
	5-		Общ.		
	6+	22			
	6-		Общ.		
	7+	23			
	7-		Общ.		
	8+	24			
	8-		Общ.		
<b>Кл. ряд 8 (ТИТ 25...32)</b>	1+	25			
	1-		Общ.		
	2+	26			
	2-		Общ.		
	3+	27			
	3-		Общ.		
	4+	28			
	4-		Общ.		
	5+	29			
	5-		Общ.		
	6+	30			
	6-		Общ.		
	7+	31			
	7-		Общ.		
	8+	32			
	8-		Общ.		

Изм.	Кол. л.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------